

## **Massivholzdielen Verlege- und Pflegeanleitung**

### **Wichtiges vorab bei Fußbodenheizung**

Massivholzdielen müssen in trockenen Räumen, 2-4 Tage bei Verlegetemperatur, ca. 20°, in der Verpackung, gelagert werden. Keinesfalls in kalten, feuchten Kellern, Garagen, o.ä. lagern!

Überprüfen Sie vor Verlegung den Untergrund auf absolute Ebenheit (Abweichung max. 1 mm auf 1,4 m). Der Estrich muss zuerst ausreichend aushärten und danach durch Inbetriebnahme der Heizung vollständig aufgeheizt werden. Dies ist von Ihrem Installateur mit einem Aufheizprotokoll zu dokumentieren und zu bestätigen.

Steiwood Massivholzdielen werden mit einer Holzfeuchte von 7-10% geliefert, die einem Raumklima von ca. 20-22°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 55% entspricht. Bitte beachten Sie, dass Holz abhängig vom Raumklima Feuchtigkeit aus Luft und Unterboden aufnehmen und wieder abgeben kann.

Massivdielen sind auf Fußbodenheizung mit einer **Oberflächentemperatur bis 28°C** geeignet.

Kontrollieren Sie die Dielen auf etwaige sichtbare Mängel, diese können im verlegten Zustand nicht mehr beanstandet werden.

### **Verlegung auf Lagerhölzer, keine Fußbodenheizung**

Alle Steiwood Massivholzdielen ab einer Stärke von 20 mm können direkt auf Lagerhölzer im Abstand von max. 40 bis 50 cm, genagelt oder verschraubt werden. Es dürfen nur trockene Unterkonstruktionshölzer verwendet werden, Holzfeuchte wie die der Massivholzdielen (7-10%). Wenn die Fläche eine Breite von 7-8 m überschreitet, wird eine Dehnungsfuge von ca. 5 mm empfohlen, sonst wie vor.

### **Vollflächige Verklebung**

Bei der vollflächigen Verklebung werden die Dielenelemente direkt und vollflächig auf einen geeigneten Unterboden aufgeklebt. Der Unterboden muss vollkommen trocken, staubfrei und eben sein. Als Kleber wird ein mit einer Zahnpachtel aufzutragender 2 K-Spezialkleber verwendet. Beachten Sie auf jeden Fall die Angaben des Kleberherstellers. Es ist immer eine Freigabe des Kleberherstellers erforderlich, unter Berücksichtigung des gewünschten Oberbelags passend zum bauseits vorhandenen Untergrund.

Wenn die Fläche eine Breite von 7-8 m überschreitet, wird eine Dehnungsfuge von ca. 5 mm empfohlen.

### **Randabstand**

Jeder Holzboden bewegt sich durch wechselnde Luftfeuchtigkeit. Achten Sie deshalb auf einen Randabstand von 10-15 mm zu allen Wänden und feststehenden Bauteilen wie Treppen, Türstöcken usw.

### **Pflege geölter Böden**

Ein geölter Boden muss unmittelbar nach der Verlegung mit Pflegeöl endpoliert werden. Durch diese Ersteinpflege wird die Oberfläche zusätzlich verdichtet und besonders strapazierfähig.

Die Verarbeitung kann von Hand erfolgen, auch partiell, bei größeren Flächen sollte man eine Poliermaschine verwenden.

Die weitere Pflege erfolgt mit \*Holzbodenseife die dem Wischwasser beigemischt wird. Durch die rückfettende Eigenschaft sorgt die Holzbodenseife für eine schonende und pflegende Reinigung. Zum Wischen verwenden Sie bitte Baumwolltücher keine Microfaser.

Pflegeöl wird auch verwendet zur Auffrischung strapazierter Oberflächen.

\*Woca Holzbodenseife natur oder weiß